あんしんクラウド。タブレットかんたんご利用マニュアル

Ver. 1.0.0



お問い合わせは以下まで 株式会社コンロッド メール:<u>help@connrod.co.jp</u>

あんしんクラウド®をご利用されるみなさんへ

初めまして!

この度は、あんしんクラウド®を選んでいただき、 ありがとうございます。

初めての方にもあんしんしてタブレットを使って いただけるように、かんたんに使えるように努め ました。

あんしんクラウド®を使ったご家族との日常の会話をお楽しみください!

開発チーム、スタッフー同

目次

<u>あんしんクラウド®の使い方</u>

さいしょの画面	•••P4
家族にメッセージを送りたい	•••P5
家族からのメッセージをもう一度見た い	•••P8
おしゃべりしたい	•••P10
家族とビデオ通話をしたい	•••P12

<u>タブレットの使い方</u>

画面を明るくしたい	•••P15
音量を大きくしたい	•••P17
画面が消えてしまった	•••P18
アプリが動かなくなってしまった	•••P19

さいしょの画面

アプリを開くと、したの画面が表示されます。この画面が、さいしょの画面になります。



↑さいしょの画面



家族にメッセージを送りたい



③「スタート」を押します。



④画面に向かって話します。 早く話し終わったら、「録画終わり」をタッチしてください。



⑤動画を確認します。

撮影した動画を確認し、問題なければ「OK」を押してください。問題があれば、「撮り直し」を押してください。



⑥「OK」をタッチして、さいしょの画面にもどります。

家族からのメッセージをもう一度見たい



②メッセージをタッチします。 「次へ」をタッチすると、もっと前のメッセージを表示します。



③メッセージを確認します。 ちがうメッセージを見るときは、「OK」をタッチしてください。 さいしょの画面に戻るときは、「さいしょにもどる」をタッチし てください。

おしゃべりしたい



①「おしゃべり」をタッチします。



②話しかけます。 左下の「話してください」が出たら、話しかけてください。



③返事を返してくれます。 おしゃべりをやめる場合は、「さいしょにもどる」をタッチして ください。

家族とビデオ通話をしたい



①「ビデオ通話」をタッチします。



②ビデオ通話をする相手を選びます。



③「OK」をタッチして、ビデオ通話のリクエストを送ります。



④「ホームへ」をタッチして、ホームにもどります。ご家族からのビデオ通話の着信を待ってください。

家族とビデオ通話をしたい



⑤ご家族からの着信に応答します。 画面の上に着信が表示されたら、「応答」をタッチしてください。ご家 族とビデオ通話がはじまります。 通話が終わったら、さいしょの画面にもどります。

タブレットの使い方

ここからは、タブレットの使い方を紹介します。 タブレットの使い方が分からない場合はこちらをごら んください。 (※パッケージ版でお申し込みいただいた方のタブレットの 使い方となっています。)

16:13 🖬					* 🖆 🗎
Q、アプリを検索					
•		31	\$		
アシスタント	カメラ	カレンダー	キッズスペース	スプレッドシート	スライド
			T	2	(
К+1X2F	ドライブ	===-7	E	771	マップ
			Ø		- × + =
メッセージ	音声レコーダー	時計	設定	天気	電卓

①「設定」アプリを開きます。

16:09 🖬		* 🎾 🖡
	設定	Q
	Lenovo ID	
	イットワークとインダーネット WLAN、モバイル、データ使用量、アクセスポイント	
	通 Bluetooth	
(ディスプレイ 明るさ、アイプロテクションモード、システムナビゲーション	
	音 音量、バイブレーション、マナーモード	
	プライバシー 権限、アカウント アクティビティ、個人データ	
	位置情報 ON-4個のアプリに位置情報へのアクセスを許可	
C	セキュリティ 顔認識、画面ロック	
(サイレントモード オフ	

②「ディスプレイ」をタッチします。

16:10	3	* 🖬 🖡
4	ディスプレイ	Q
	明るさのレベル 100%	
	明るさの自動調節 OFF	
	目の保護モード OFF / 自動で ON にしない	
	ダークテーマ OFF / 自動で ON にしない	
	システム ナビゲーション ジェスチャーナビゲーション	
	カラーモード	
	壁紙	
	タップして復帰 画面をダブルタップすると端末がスリープから復帰します	•
	持ち上げ起動 時刻、通知アイコンなどの情報を確認するには、タブレットを持ち上げます。	
	スリープ スリープしない	

③「明るさのレベル」をタッチします。

7	ディスプレイ				
明るさの 100%)レベル		暗 ← -	→ 明	
明るさの OFF	自動調節				
目の保護 OFF/自動	モード かで ON にしない				
ダークテ OFF / 自動	マ かで ON にしない				
システム ジェスチ+	、ナビゲーション ャーナビゲーション				
カラーモ					
壁紙					
タップし 画面をダン	,て復帰 ブルタップすると端末がスリープが	から復帰します			
持ち上げ 時刻、通知	" 起動 印アイコンなどの情報を確認する」	こは、タブレットを持ち上げます。			
スリープ スリープし	。 しない				

④太陽のマークをスライドさせ、明るさを調整してください。

音量を大きくしたい



タブレットの側面にある、大きなボタンが、音量を調整するボタンで す。

ボタンの上の方を押すと、音量が大きくなります。 ボタンの下の方を押すと、音量が小さくなります。



①電源ボタンを押します。 タブレットの側面にある、小さなボタンが、電源ボタンです。このボ タンを軽く押すと画面が付きます。

画面が消えてしまった

②充電コードをさします。

①を試しても解決しない場合、電源コードが抜けている可能性があります。その場合は写真を参考に電源コードをさしてください。



充電コードの太い方を、コンセントの穴にさします。



充電コードの細い方を、タブレットの下の穴にさします。

アプリが動かなくなってしまった



①電源ボタンを長押しします。 タブレットの側面にある、電源ボタンを、しばらく押し続けてください。

16:10 🖬	* 🎾 🖡
設定	Q
ディスプレイ 明るさ、アイブロテクションモード、システムナビゲーション	
 音量、バイブレーション、マナーモード 	
③ プライバシー 権限、アカウント アクティビティ、個人データ	
 	
 セキュリティ 	
● 画面アシスタント OFF	
ユーザー補助 スクリーンリーダー、表示、操作のコントロール	
Digital Wellbeing と保護者による使用制限 利用時間、アプリタイマー、おやすみ時間のスケジュール	
G Google サービスと設定	

②「再起動」をタッチします。 この画面が出たら、「再起動」をタッチし、しばらく待ってください。