ヘルプシート

困った時にこちらをご覧ください。

No.	タブレットの様子	こちらをお試しください	
1	家族からのビデオ通話 の着信を取りたい	このまでのときは 画面をタッチしてね	着信が画面の 上に表示され たら、「応答」 を押してくださ い。
2	画面が消えてしまった		タブレットの側 面にある小さ い方のボタン を軽く押し込み ます。
3	画面が消えてしまった(2番で解決しない場合)	充電コードとタブレットを接 にさしてください。 「「「「」」」」」 「」」) 「」」」 「」」) 「」」) 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「 「」 「	 続し、コンセント 充電コードの 太い方を、コン セントの穴にさします。 充電コードの 細い方を、タブ レットの下の 穴にさします。 ふく待ってから、い。

Copyright © 2022 Connrod Co., Ltd. All rights reserved



ボタンの上の方を押すと、音量が大きくなり ます。 ボタンの下の方を押すと、音量が小さくなり ます。

一小

音量を調整す

るボタンです。

Copyright © 2022 Connrod Co., Ltd. All rights reserved